



LADA -Inspektionssystem LADA 4x4 (NIVA) 21214

Kundenname: _____ Kennzeichen: _____ Datum: _____ Auftrags-Nr.: _____

Erläuterung der Kurzzeichen:

- S = schmieren
- W = wechseln
- N = nachziehen
- P = prüfen

Fzg.-Ident.-Nr.: _____

Hauptinspektion	in Ordnung	✓
Sicherheitsinspektion	nicht in Ordnung	✓
1. Inspektion 2000 km +-500	korrigiert	✓

	Hauptinspektion			Sicherheitsinspektion		1. Inspektion 2000 km +-500		Hinweise	
1. Schraubenverbindungen am Motor und Getriebe nachziehen	N	-	-						siehe Rep.-Handbuch
2. Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen (gilt nicht für EURO 3 + 4)	N	-	N						siehe Rep.-Handbuch
3. Steuerkette prüfen, ggf. spannen (gilt nicht für EURO 3 + 4)	P	P	P						siehe Rep.-Handbuch
4. Zündkerzen wechseln	-	-	W						siehe Rundschreiben
5. Keilriemen prüfen, ggf. erneuern	-	P	W						10 x 940 flankenoffen, gezahnt
6. Flüssigkeitsstand des Brems- und Kupplungssystem prüfen, (alle 3 Jahre oder 30 000 km wechseln)	P	P	P						DOT4 / DOT3
7. Kühlmittel pr., ggf. erneuern (alle 6 Jahre oder 60 000 km wechseln)	P	P	P						- 25° C, siehe Rep.-Handbuch
8. Wischer- / Waschanlage prüfen	P	P	P						Dichtheit, Frostschutz
9. Kraftstofffilter erneuern	-	-	W						Dichtheit
10. Luftfilter erneuern (alle 30 000 km)	-	-	W						Gehäuse reinigen
11. Batterie prüfen	P	P	P						Säurestand, Pole fetten
12. Hauben- und Türschlösser, Scharniere und Schließzyl. Funktion	-	S	S						Schließzylinderspray
13. Motoröl und Ölfilter wechseln	W	W	W						3,5 ltr. Siehe Rep.-Handbuch
14. Getriebe-, Verteilergetriebe-, Vorder- und Hinterachsöl prüfen, ggf. nachfüllen (alle 40 000 km oder 4 Jahre wechseln)	W	P	P						API, GL 5, SAE 75 W 90
15. Lenkanlage, Spiel, Befestigung, Ölstand, Staubkappen prüfen	P	P	P						API, GL 5, SAE 75 W 90 , 1-3 mm
16. Gelenkwellen-Schiebestücke schmieren	-	S	S						Mehrzweckfett
17. Bereifung prüfen, Luftdruck, Profiltiefe, gesetzl. Bestimmungen	P	P	P						VA 2,0, HA 2,0 siehe Tabelle unten
18. Bremsleitungen + Schläuche, Leitungen des Kraftstoffsystems	P	P	P						Dichtheit, Verleg. Beschäd
19. Funktion der Bremsanlage und Bremskraftregler prüfen	P	P	P						Verteilergetriebe, Lenkung
20. Vorderradbremse: Scheiben und Beläge prüfen, ggf. erneuern	-	P	P						Verschleißgrenze 1,5 mm
21. Hinterradbremse: Trommeln und Beläge prüfen, ggf. erneuern	-	P	P						Verschleißgrenze 2 mm
22. Handbremse prüfen, ggf. einstellen	P	P	P						
23. Auspuffanlage auf Dichtheit und Zustand prüfen	-	P	P						Sichtkontrolle
24. Kupplungsspiel prüfen, ggf. einstellen	P	P	P						Spiel am Nehmerzylinder: 5-6 mm
25. Gelenke, Staubkappen und Manschetten prüfen, ggf. erneuern	-	P	P						auf Beschädigung prüfen
26. Vorderradlagerspiel prüfen, ggf. einstellen	-	P	P						siehe Rep.-Handbuch
27. Lambda-Sonden erneuern, alle 80000 km	-	-	-						
28. Befestigungsschr. des Vorderachs- und Verteilergetriebes prüfen	P	P	P						siehe Rep.-Handbuch
29. Beleuchtung, Innenleuchten und Instrumente prüfen	P	P	P						
30. Scheinwerfereinstellung + Leuchtweitenregler prüfen	P	P	P						
31. Fahrtrichtungsanzeiger und Rückstellung prüfen	P	P	P						
32. Gebläse einschl. Heizung prüfen	P	P	P						
33. Heizbare Heckscheibe prüfen	P	P	P						
34. Lenkradschloß und ggf. Werfahrsperr prüfen	P	P	P						
35. Drainageöffnungen der Karosserie prüfen (Wasserabläufe)	-	P	P						
36. Probefahrt mit allgemeiner Funktionskontrolle, Motorkontrolllampe Fehlercode	P	P	P						Fehlercode mit Motortester prüfen

Hinweise / Bemerkungen: _____

Profiltiefe (darf 1,6 mm nicht unterschreiten)

VL	VR	HL	HR	Res.

Unterschrift Monteur _____

Händler-Stempel _____

Unterschrift/Endkontrolle _____