

Bremsen-Checkliste[®]

für die Betriebs- und Handbremse



Maßnahme	i.O.	nicht i.O. Besonderheit/Notiz
1. Probefahrt vor Reparaturbeginn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Test der Stoßdämpferfunktion vor Reparaturbeginn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Test der Bremsenfunktion auf Rollenprüfstand	V.A. <input type="checkbox"/> H.A. <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Test der Bremsflüssigkeit vor Reparaturbeginn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Sichtkontrolle Felgen/Reifen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Überprüfung Radlagerspiel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Sichtkontrolle Fahrwerk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Überprüfung Antriebs-/Halbwellen auf Gelenkspiel und Dichtigkeit (Manschetten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Kontrolle der Achslagerung (Traggelenke, Querlenkerlager)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Kontrolle der Stabilisatoren und Pendelstützen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Prüfung der Lenkung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Prüfung des Verschleißzustandes der kompletten Radbremse inkl. der Feststellbremse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Bremssättel: Prüfung auf Funktion und Dichtigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Hauptbremszylinder: Prüfung auf Funktion und Dichtigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Radzylinder: Prüfung auf Funktion und Dichtigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Prüfung der Funktion und Dichtigkeit des Bremskraftreglers (lastabhängige Bremse) sowie Funktion der Handbremsseile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Bremsschläuche: Prüfen auf Porosität und Dichtigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18. Bremsleitungen: Kontrolle auf Rost und Dichtigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19. Schiebeelemente der Bremssättel: Prüfung auf Verschleiß und Gangbarkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20. Prüfen des Zubehörs/Befestigungssätze erneuert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21. Prüfen der gereinigten Radnabe auf Beschädigung/Planlaufabweichung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22. Kontrolle der Gewinde für Radbolzen/Muttern auf Beschädigung/Gängigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23. Kontrolle der Gewinde für Sattelträger/Führungselemente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24. Abschlusskontrolle der neu montierten und zentrierten Bremsscheibe, Planlaufabweichung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25. Funktionstest auf Rollenprüfstand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26. Probefahrt nach Reparatur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Weitere Besonderheiten/Notizen:

Stempel:

